

شرح خطاهای تابلو فرمان مدل SAMTECH-SE V07

02	Leveling Time Err	خطای زمان پیاده روی
03	Calibrat Time Err	خطای زمان شناسایی
04	Drive Error	خطای درایو
05	Voltage Drop Err	خطای کاهش ولتاژ 24
06	MRV/CRV Error	خطای همزمانی رویزیون
09	110 Short Cut Err	خطای اتصالی 110
10	110 Over Current	خطای اضافه جریان 110
11	Slow Cur Error	خطای اضافه جریان دور کند
12	Fast Cur Error	خطای اضافه جریان دور تند
13	Motor High Cur	خطای اضافه جریان موتور
14	Safety Cut Err	خطای قطع بودن مدار ایمنی
15	Stop On Car Err	خطای فعال بودن کلید قارچی
17	71 Cut Error	خطای قطع شدن 71
18	66 Cut Error	خطای قطع شدن 66
19	69 Cut Error	خطای قطع شدن 69
20	68 Cut Error	خطای قطع شدن 68
21	CA1-CAn Error	خطای خاموشی همزمان CA1 و Can
22	IF1-IFn Error	خطای خاموشی همزمان IF1 و Ifn
24	Travel Time Err	خطای زمان حرکت
26	Motor Temp Err	خطای دمای موتور
27	Closing Door Err	خطای بسته نشدن درب
28	CA1 Dir.Error	خطای خاموشی CA1 در جهت بالا
29	CAn Dir.Error	خطای خاموشی CAn در جهت پایین
30	IF1 Dir.Error	خطای خاموشی IF1 در جهت بالا
31	IFn Dir.Error	خطای خاموشی IFn در جهت پایین
32	Start RLS Err	خطای جذب بودن کنتاکتور اصلی
33	Running RLS Err	خطای جذب نشدن کنتاکتور اصلی
34	Start BLS Err	خطای جذب بودن کنتاکتور ترمز

35	Running BLS Err	خطای جذب نشدن کنتاکتور ترمز
36	Car Not Connect	خطای قطع ارتباط سربال
37	Safety Bypass	خطای پل بودن مدار ایمنی
39	Lost 1CFError	خطای خرابی 1CF
40	Closing Time Err	خطای زمان بستن درب
41	Opening Time Err	خطای زمان باز کردن درب
42	URA On 68 Time Err	خطای زمان مگنت درب
43	Hall Door Open	خطای باز بودن درب بیرون
46	Lost CF3 Error	خطای خرابی CF3
47	Over Load Err	خطای اضافه بار کابین
48	Allowed Day Err	خطای روز های مجاز حرکت
49	Lost CA1 Error	خطای خرابی CA1
50	Lost CAn Error	خطای خرابی Can
51	Lost IF1 Error	خطای خرابی IF1
52	Lost IFn Error	خطای خرابی Ifn
53	Phase IsThe Same	خطای همنام بودن فازها
54	Phase Low Vol	خطای کاهش ولتاژ ورودی
55	Phase High Vol	خطای افزایش ولتاژ ورودی
56	Voltage High Err	خطای افزایش ولتاژ 24
57	Miss One CF3 Err	خطای خرابی CF3
58	Full Load Err	سنسور فول لود
59	K300 Active	غیر فعال شدن آسانسور توسط ورودی K300
60	Phase Reversed	خطای جا به جایی فاز
61	DO Key Active	فعال شدن کلید DO
62	L5 Phase Wrong	فاز L5 جا به جا
63	L5 Phase Cut	فاز L5 قطع است
64	DC Key Inactive	خرابی کلید DC